

MASCARILLA PLEGABLE
KN95
SIN VÁLVULA



PROTECCIÓN EFICIENTE PARA TU RESPIRACIÓN



DESCRIPCIÓN

Mascarilla plegable KN95 sin válvula, diseñada para brindar protección respiratoria eficiente contra partículas no aceitosas en el aire. Su diseño ergonómico se adapta cómodamente al rostro, asegurando un sello efectivo y seguro.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño plegable 3D.
- Clip nasal ajustable para un mejor sello.
- Sin válvula de exhalación.
- Elásticos suaves y resistentes.
- 5 capas de protección.
- Ligera, cómoda y respirable.
- Desechable.



APLICACIONES



Industria en general



Construcción



Aseo y mantenimiento



Comercio y servicios



Uso diario y protección personal



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Eficiencia de filtración	≥ 95% contra partículas no aceitosas (0.3 µm)
	Estándar	GB 2626-2019 KN95
	Capas de protección	5 capas
	Dimensiones (plegada)	12,7 x 11,7 cm
	Peso aproximado	≈ 4 g
	Presentación	10 unidades en bolsas individuales

5 CAPAS DE PROTECCIÓN



- 1 — Capa exterior
Tela no tejida resistente
- 2 — Filtro intermedio
Tela fundida (Meltblown)
- 3 — Filtro de alta eficiencia
Tela fundida (Meltblown)
- 4 — Filtro intermedio
Tela fundida (Meltblown)
- 5 — Capa interior
Tela no tejida suave y cómoda

CERTIFICACIÓN



Cumple con los requisitos de la norma:
GB 2626-2019 KN95

USO CORRECTO



1 Colocar la mascarilla sobre nariz y boca.



2 Ajustar el clip nasal y los elásticos.



3 Verificar que quede bien sellada y cómoda.

PRECAUCIONES



- No reutilizar.
- No calentar.
- Cambiar si la respiración está estresada o la mascarilla está húmeda o dañada.
- No tocar el interior de la mascarilla.
- Lávese bien las manos antes de ponerla y después de retirarla.
- Almacenar en lugar limpio, fresco y seco, temperatura entre -20°C y 30°C, humedad relativa < 80%.
- No apto para niños menores de 3 años.
- Mascarilla uso industrial. No apta para uso médico.



PROTECCIÓN CONFIABLE



FÁCIL DE RESPIRAR



LIGERA Y CÓMODA



DESECHABLE Y PRÁCTICA